

SZERELÉS ÚTMUTATÓ

1 Szerelés előkészítése



Mérje meg a nyílás méreteit.



Vágja a felső sínt a szélességnek megfelelő méretre és a közepén csavarozza fel.



Rögzítse mindkét oldalon a függőleges profilokat tartó négyzetes lapokat úgy, hogy azok a felső sínnel és egymással is azonos síkba kerüljenek.



A csomagból kivett kész ajtót tolja rá a felső sínre (ügyelve hogy annak súlyát megtartsa). Az ajtólapokat együtt tartva, azt jobbra - balra eltolva, a felső sínt mindenhol rögzítse.



Tolja az ajtót a fix oldalra és illessze a függőleges profilt a megfelelő magasságba.



PREMIUM MŰANYAG HARMÓNIKA AJTÓ

2 Az ajtó rögzítése



A profil aljához mérve jelölje be a alsó magasságállító fül helyét, majd csavarral rögzítse.



Az ajtó fix oldalán lévő függőleges profilt határozottan, mindkét oldalon egyszerre nyomva, pattintsa a helyére.



A nyíló oldalon lévő profil közepén található nyílásba illessze a csapot, majd a hátoldalról a lappal rögzítse.



Pattintsa fel a nyíló oldali függőleges profilt a már korábban felszerelt rögzítőlapokra, a fix oldalon lévő függőleges profillal megegyező magasságban.



A csomagban található kis flakonból, a felső sínre nyomott kenőanyag felhasználásával, gondoskodjon a műanyag görgők könnyű és csendes futásáról.

multiprofil®

3 Zárógomb felszerelése



Pattintsa a zárógomb fedőlapjait a mindkét oldalon meglévő lyukakba.



Illessze a gomb tengelyét a felső nyílásba, majd a túlsó oldalon kinyúló végére tolja rá a másik gombot.



A gomb közepén lévő furatba tegyen egy csavart, majd azt óvatosan húzza meg.



Enyhe nyomással helyezze a fedőlapot a helyére.

Az ajtó tisztításához a háztartásokban általánosan használt karc- és hígítómentes anyagok tökéletesen megfelelnek. Az ajtó halk és síma futásának, valamint az egymáson futó alkatrészek élettartamának megnövelése érdekében ne feledkezzen meg a rendszeres kenésről, melyhez esetenként szilikon spray használata ajánlott.